

Laufräder

Muttern und Federringe lösen.

Radschutzkappen aufstecken, die mit dem dreieckigen Loch auf die Ventilseite.

Räder in Gabel einführen, Ventilseite außen, Luftdruck 2 atü.

Muttern anziehen.

Die Laufräder sind in Fahrtrichtung wie folgt zu montieren:

Linkes Vorderrad (auf Achsenende F eingeschlagen). Achse von unten in das Lagerrohr einführen und von oben das Kopflager aufstecken. Dann den Stellring aufstecken und zwar so, daß die eingeschlagenen Zeichen übereinstimmen. Spannstift in die Bohrung einschlagen.

Linkes Hinterrad (auf Achsenende R6 eingeschlagen). Achse von unten in das Lagerrohr einführen und von oben das Kopflager aufstecken. Dann den Klapphebel aufstecken und zwar so, daß die eingeschlagenen Zeichen übereinstimmen. Spannstift in die Bohrung einschlagen.

Zweischwadrohmen HEUMA 66

Zweischwadrohmen in den Halterungen am Hauptrahmen befestigen.

Rechtes Vorderrad (auf Achsenende 6 L eingeschlagen). Achse von unten in das Lagerrohr einführen und von oben zunächst das Kopflager und die 5 Tellerfederpaare aufstecken, dann den Stellring aufstecken und zwar so, daß die eingeschlagenen Zeichen übereinstimmen. Spannstift in die Bohrung einschlagen.

Rechtes Hinterrad (auf Achsenende 66 eingeschlagen). Achse von unten in das Lagerrohr einführen und von oben zunächst das Kopflager und die Tellerfederpaare aufstecken. Dann den Klapphebel aufstecken und zwar so, daß die eingeschlagenen Zeichen übereinstimmen. Spannstift in die Bohrung einschlagen.

Aushebung

Rohrhebel auf den Stumpf am Aushebebock stecken und den Spannstift einschlagen.

Bei Maschinen mit Zweischwadeinrichtung Winkelhebel an die angeschweißte Lasche am Hauptrahmen vor dem vorderen starren Sternradlager montieren. Durch Kette und Rohrschelle mit Ausheberohr verbinden.

Von den 7 Umlenkrollen (im Paket) sind 6 Stück für Sternräder am Hauptrahmen zu montieren. 1 Umlenkrolle ist für das Aushebeseil am Bogenrohr vorn anzubringen. Zunächst Splint und Schraube entfernen. Rolle aufstecken, Scheibe wieder auflegen und versplinten.

An der linken Hinterradgabel Rückstrahler anschrauben.

Zugdeichsel am linken Vorderrad befestigen.

Maschine an allen Gleitstellen ölen.